

iBeaconSearch

V1.1

深圳市馒头科技有限公司

1



版本更新记录

版本号	固件版本号	发布日期	更新内容
V1.0	V100	2016/5/12	第一次发布
V1.1	V102	2016/5/25	1、添加扫描参数设置
			2、添加扫描固定设备
			Хл





目录

第1章	硬件连接	4
1.1 1.2 1.3	引脚功能说明 注意事项 模块出厂设置	4 4 5
第2章	数据输出格式	6
2.1 2.2 2.3	帧定义 输出格式 数据部分	6 6 6
第3章	指令	7
3.1 3.2 3.3	测试 固件版本查询 查询芯片型号	7 7
3.4 3.5		7
3.6 3.7	查询/设置——串口波特率	8
3.8 3.9	设置/查询——扫描固定设备 MAC 地址 固件升级	9 9



第1章 硬件连接

模块的引脚分布图如下,用户设计电路时需要参考此分布图:



图 1-1 引脚分布图

1.1 引脚功能说明

对应芯片引脚	功能
GND	接地
VCC	电源(2V~3.6V)
P2.2	调试接口时钟线 DC
P2.1	调试接口数据线 DD
P0.4	RDY 输出
	1、串口有数据输出时:低电平
	2、无数据输出时:高电平
P0.3	UARTTXD
P0.2	UARTRXD
P0.1	
P0.0	
nRESET	复位,低电平复位

1.2 注意事项

- 1) 不使用的引脚悬空
- 2) 如果为板载天线模块,天线下方不要有金属物(不要走线,不要敷铜)。

服务 QQ: 2780785667



1.3 模块出厂设置

属性	出厂值
工作方式	上电立即自动工作
串口波特率	115200
串口硬件流控制	关闭
串口校验方式	无校验
串口停止位	1位
扫描参数	扫描范围: -100dBm





第2章 数据输出格式

模块上电后自动扫描周围的 iBeacon 设备,如果找到则会通过串口输出相应的设备信息。注意数据格式为低字节在前。

2.1 帧定义

帧头	帧尾	转义
0xAA	0x55	0xA5

通过帧头帧尾识别一帧数据,如果实际数据中有和帧头帧尾相同的数据,则通过转义 字符转义。

2.2 输出格式

数据帧头	数据	校验和	数据帧尾
0xAA	iBeacon 设备信息	所有的数据与校验和累加低 8 位为 0	0x55

2.3 数据部分

数据意义	起始偏移位置	数据长度	备注
MAC 地址	0	6Byte	设备 MAC 地址
信号强度	6	1Byte	当前信号强度, -100~0dBm
iBeacon UUID	7	16Byte	
iBeacon Major	23	2Byte	
iBeacon Minor	25	2Byte	
iBeacon MeasurePower	27	1Byte	

例如收到如下的一帧数据:

AA D9 53 11 A5 55 C2 88 B2 FD A5 A5 06 93 A4 E2 4F B1 AF CF C6 EB 07 64 78 25 27 12 21 1F C0 41 55

解析步骤如下:

1. 去除帧头(0xAA)、帧尾(0x55)以及转义字符(0xA5)

D9 53 11 55 C2 88 B2 FD A5 06 93 A4 E2 4F B1 AF CF C6 EB 07 64 78 25 27 12 21 1F C0 41

2. 校验和 0x41 正确;

3. 解析数据:

设备 MAC 地址为: 88C2551153D9 当前信号强度为: 0xB2 = -78dBm iBeacon UUID: FD A5 06 93 A4 E2 4F B1 AF CF C6 EB 07 64 78 25 iBeacon Major: 0x2712 == 10002 iBeacon Minor: 0x211F == 8479 iBeacon MeasurePower: 0xC0 == -64



第3章 指令

所有的 AT 指令都为大写字符;所有的符号,如问号(?)、冒号(:),都是英文半角格式,指令末尾不携带任何标识。所有的应答指令都携带结束符"\n",方便编程判断。

3.1 测试

指令			应答	参数
AT+		OK+		无
示例:				_
Send: AT+	// 测试指	令		
Recv: OK+	// 指令测	试成功		

3.2 固件版本查询

指令	应答	参数
查询: AT+VERS?	OK+版本信息	无

示例:

Send: AT+VERS?

// 查询固件版本

Recv: OK+iBeaconSearchV120 // 当前固件版本为 V120

3.3 查询芯片型号

指令	应答		参数	
AT+CHIP?	OK+ CHIP:Para	Para:	芯片型号	
示例:				
Send: AT+CHIP?	// 查询芯片型号			
Recv: OK+CHIP:CC2541F256	// 当前芯片型号 CC2541F256			

3.4 重启模块

指令	应答	参数
AT+RESET	OK+RESET	无(此指令会使模块重启)

示例:

Send: AT+RESET	//	重启模块
Recv: OK+RESET	//	模块即将重启



3.5 恢复出厂设置

指令	应答	参数
AT+RENEW	OK+RENEW	无(此指令会使模块重启)

示例:

Send: AT+RENEW // 恢复出厂设置

Recv: OK+RENEW // 模块即将重启

3.6 查询/设置——串口波特率

指令	应答	参数
查询: AT+BAUD?	OK+BAUD:Para	Para: A~G
设置: AT+BAUD[Para]	OK+BAUD:Para	A: 2400
		B: 4800
		C: 9600
		D: 19200
		E: 38400
		F: 57600
		G: 115200
		H: 230400
		默认 para=C

注意: USBDongle 的串口参数为自适应,所以此指令设置无效。

示例: Send: AT+BAUD? // 查询当前波特率 Recv: OK+BAUD:G // 当前波特率为 115200 Send: AT+BAUD[C] // 设置串口波特率为 9600 Recv: OK+BAUD:C // 设置成功

3.7 设置/查询——扫描参数

指令	应答	参数
查询: AT+RANG?	OK+RANG:Para1#Para2	Para1: 持续扫描时间
设置:	OK+RANG:Para1#Para2	范围: 100~10000
AT+RANG[Para1,Para2]		单位: ms
		默认值: 2000
		Para2: 扫描信号范围
		范围: 10~100
		单位: dBm
		默认值: 100

注意: 扫描时间为主设备查找从设备的时间,如果从设备当前在信号范围内广播,一般情况 5 秒内可以扫描到。可以通过设置扫描信号范围来过滤较远的设备,只扫描靠近主设备的从设备,此值越小距离越近。



例如我们设置参数为 AT+RANG[1000,50],则表示持续扫描 1 秒,并且只扫描信号强度大于-50dBm 的设备。

示例:	
Send: AT+RANG?	// 查询当前扫描参数
Recv: OK+RANG:500#100	// 持续扫描 500ms,只扫描信号强度在-100dBm 以内的设备
Send: AT+RANG[1000,50]	// 设置扫描参数为持续扫描 1 秒,只扫描-50dBm 以内的设备
Recv: OK+RANG:1000#50	// 设置成功

3.8 设置/查询——扫描固定设备 MAC 地址

指令	应答	参数
查询: AT+SMAC?	OK+SMAC:Para	Para: 指定设备 MAC 地址
设置:	OK+RANG:Para	当设置为 00000000000 时,
AT+SMAC[Para]		扫描全部设备。
		默认值: 00000000000

示例:

Send: AT+SCAN?

Recv: OK+SCAN:112233445566

Send: AT+SCAN[123456654321]

Recv: OK+RANG:123456654321

3.9 固件升级

指令	应答	参数
AT+UPDATE	OK+UPDATE	无(进入升级模式后,模块
		将重启)

注意:模块进入升级模式后,无法退出,必须成功升级固件后才能使用

//

示例:

Send: AT+UPDATE // 进入升级模式

Recv: OK+UPDATE // 成功进入升级模式



深圳市馒头科技有限公司

主营业务

深圳市馒头科技专注低功耗蓝牙技术开发及模块、iBeacon 基站供应,在 BLE 领 域深深扎根。为客户定制众多方案,如: BT 温度计、婴儿温度检测、疫苗监控手持 仪、小区蓝牙门禁系统等。



公司地址:深圳市宝安区石岩街道塘头路口宏发科技园 H2 栋 2 楼 公司网址: <u>http://www.mantoukej</u>i.cn/ 公司电话: 0755-27657416 公司传真: 0755-23347853 联系电话: 188 2333 5955

技术服务 QQ: 2780785667